

Schön, dass ihr die monkeybox dabei habt! In wenigen Minuten ist alles startklar – folgt einfach diesen Schritten:

IN 5 SCHRITTEN STARTKLAR

- 1 Aufstellen**
Fotobox auf einen stabilen Tisch stellen.
- 2 Strom**
Stromkabel unten aus der Fotobox herausführen und in die Steckdose stecken.
- 3 Funk-Empfänger**
In der Fotobox den Funk-Empfänger einschalten.
- 4 Blitz**
Blitz mit beiden Kabeln anschließen und einschalten.
- 5 Los geht's**
Fotos ganz bequem über den Fernauslöser auslösen – fertig!

Nach dem Event: einfach alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

EINSTELLUNGEN & POSITION

- **Blitzstärke:** Über die beiden linken Knöpfe am Blitz einstellen – ideal zwischen 2.0 und 2.4, je nach Helligkeit im Raum.
- **Abstand:** Die Fotobox ca. 1,50 – 2,00 m von den Personen entfernt aufstellen.
- **Position:** Stellt euch mittig vor die Fotobox und löst dann aus.

Auslösen mit Stil

Der Fernauslöser funktioniert per Funk – ihr könnt ihn also ganz entspannt hinter dem Rücken, unter dem Tisch oder mitten aus der Gruppe drücken. Niemand muss ihn sehen, Hauptsache alle lächeln (oder ziehen schön Grimassen)!

Kleiner Hinweis

Ab und zu verstellen kleine Hände den Schieberegler am Fernauslöser. Er muss ganz links stehen, damit alles reibungslos funktioniert. ;)

GUT ZU WISSEN

- Als Hintergrund eine neutrale Wand oder Ecke wählen und Glasflächen meiden (Blitzreflexion).
- Genug Platz einplanen (ideal ca. 3 × 3 m) und einen Tisch für die Accessoires bereitstellen.
- Die Fotobox vor direkter Sonne, Regen und Nässe schützen – sie ist nicht wasserdicht.

Mal hängt's? Wir sind für euch da.

Sven: +49 172 357 4120

David: +49 176 416 32 802